

食洗機のお手入れ方法



① 食器かごをすべて取り外します。



② ノズルの中央をつまんで、真上に引き抜きます。
※ノズル上部にナットがついているタイプもあります。



④ ノズルと残さいフィルタは、水で洗い流しながら歯ブラシで汚れを落とします。



③ 残さいフィルタも取り外します。



⑤ 庫内全体を柔らかい布で水拭きし、最後に洗った部品を戻します。

掃除しないと・・・？

- ◆残さいフィルターに生ごみが残っていると、生臭い臭いの原因に！
- ◆ヒートカバーに油分や異物が残っていると、焦げ臭い臭いが！

2日間以上使用しない場合は、「予洗」運転をしてからご使用ください！

食洗機が苦手な物

- ◆高温に弱い食器を洗うと変色・くもり・破損などの原因になります。

例：カットガラス・アルミ食器・漆器・金メッキ製品・耐熱80℃未満のプラスチック製品等

